Concox GT100

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1,- SIM kártya beállítása

- Mobil telefonunkba helyezve PIN-kódot ne kérjen.
- Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
- A SIM kártyán internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).
- Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
- SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük.

2,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük, on-off gombot ON-ra állítjuk

3,- A trackert a járműhöz csatlakoztatjuk.

- A járműben olyan helyet keressünk, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
- Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztessük. Kapcsolási rajz a részletes leírásban oldalunkról letölthető
- Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk.

<u>A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.</u>

- Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonunkra.
- ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.: 0036201234567

1,- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése.

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **FACTORY#**
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **SOS,A,***telefonszám***#**

  pl**.: SOS,A,0036201234567#** akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva

  pl**.: SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- Telefonszám törlése: küldött SMS parancs: **SOS,D,***telefonszám***#**
- Telefonszám törlése, ha nem emlékszik a számra: **SOS,D,mobile number#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

3,- A Tracker beállításainak lekérdezése

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **PARAM#**
- A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.

4,- A Tracker gyári beállításaitól eltérő paraméterezés

- Részletesen az oldalunkról letölthető bővebb leírásban.

5,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

6,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

A **gépjármű leállítására** abban az esetben van lehetősége, amennyiben a készülék beszerelése során telepítésre került a tiltó relé. A leállítást a gyártó által jóváhagyott webes felületek egyikén keresztül, vagy SMS-ben (a központi telefonszámról) lehet kezdeményezni, és ***csak abban az esetben, ha a gépjármű áll, vagy a sebessége nem haladja meg a 20 km/h-t, valamint a nyomkövető készülék veszi a műhold jelét***. A tiltás feloldására szintén a webes felületen (természetesen a felhasználónév, és a jelszó ismeretében), vagy SMS-en keresztül történik.

A relét az alábbi SMS üzenetek segítségével tudja vezérelni:

1. **RELAY,1#** - a tiltáshoz
2. **RELAY,0#** - az oldáshoz

7,- A Tracker rezgésérzékelőjének beállítása

Rezgés riasztást abban az esetben küld a készülék, ha a rendszer a megállást követően aktiválódik. A gyújtás levételét követő 3. percben a készülék védelmi üzemmódba kapcsol. Ennek feltétele, hogy előtte a készülék a gyújtás jelet is észlelje. A rezgést követően, a beállított késleltetési idő elteltével, a készülék üzenetet küld, és hívást kezdeményez a beállított értesítési telefonszámokra.

Az élesítést/hatástalanítást elvégezheti a következő üzenetek segítségével is:

1. **SENALM, ON#** - élesítéshez
2. **SENALM, OFF#** - hatástalanításhoz
3. Az élesítés időzítésének beállításához küldje a **DEFENSE,idő(percben)#** üzenetet a készüléknek. Ennek megfelelően, a gyújtás levétele után a beállított időpontban élesedik a rendszer. (pl.: ha azt szeretnénk, hogy a gyújtás levételét követő 3. percben élesedjen a rendszer, akkor küldjük a DEFENSE,3# üzenetet a készüléknek).

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez

1, APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához

- Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (online követéshez szükséges).
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **APN***,szolgáltatótól függő APN kód***#**
    - pl. a Telenor hálózatban: **APN,online#**
    - pl. a *Vodafone* hálózatban*:* **APN,internet.vodafone.net#**
    - pl. a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**

2,- Web-alapú valósidejű követés és a visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.

- Weboldal elérhetősége: http://www.cootrack.net
- **Belépés:**

  Account: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

  Password: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Az alábbi Server beállítás gyárilag adott. Csak akkor szükséges megadni, ha megváltoztatjuk.

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **SERVER,1,et100.szdatasource.com,8841,0**#
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

A GT100 tracker funkcióinak angol nyelvű eredeti leírása letölthető honlapunkról:

http://www.iconcox.com/uploads/soft/140322/1-140322195342.pdf

---

Bekötési javaslat:

A piros vezeték az akkumulátor pozitív vezetékéhez csatlakozzon.

A fekete vezeték a jármű testére, tehát az akkumulátor negatív oldalára csatlakozzon.

A narancssárga vezeték akkor kapjon áramot, ha a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva. Ilyenkor, ha a gyújtást levesszük a Tracker rezgés érzékelője pár perc múlva aktivizálódik, és ha SOS telefonszámunk be van állítva riasztást fog küldeni telefonunkra.

Ha ezt a narancssárga vezetéket nem kötjük be, akkor a Tracker rezgés érzékelője aktív állapotban van, és rezgésriasztást fogunk kapni. Ezért, ha nem kívánjuk a rezgésérzékelés funkciót használni, akkor ezt a narancssárga vezetéket az akkumulátor pozitív vezetékéhez, állandóra csatlakoztassuk.

A citromsárga vezetéket csak akkor kell használni, ha a jármű haladását szeretnénk letiltani, a Trackerhez mellékelt relé bekötésével. Ezt szakképzett autóvillamossági szerelő szerelje be!

http://nyomkoveto.top5.hu